

Tabel 1.

Komponent	Töö	10	50	100 (1)	500	1.000	2.000
Tööseadmed							
Seisund	Kontrollida/puhastada	○	○	□	□	□	□
Tööseadme sobivus ja ohutus	Kontrollida	○	○	□	□	□	□
Kanduri lukustustihvtid	Määrida		○	□	□	□	□
Haakeseadise kinnituste korrasolek	Kontrollida			□	□	□	□
Haakeseadise kulumine	Kontrollida				□	□	□
Kere ja alusraam							
Klaasipesuvedeliku tase	Kontrollida (taset)	○	○	□	□	□	□
Külgepeeglite seisund ja kinnitused	Kontrollida (seisundit)	○	○	□	□	□	□
Iste, turvavöö	Kontrollida (seisundit)	○	○	□	□	□	□
Kõik liigendisõrmed	Määrida		○	□	□	□	□
Pikenduse hüdrosilindri liigendisõrm ⁽⁹⁾	Määrige					□	□
Juhtkangide liigendid	Määrida		○	□	□	□	□
Kapoti hinged	Määrida			□	□	□	□
Kulumispatjade seisund ja kinnitused (vajadusel vahetada)	Kontrollida/reguleerida		○	□	□	□	□
Kuluvpidade rajad	Waxoyl			□	□	□	□
Kulumispatjade pilud	Kontrollida/reguleerida			□	□	□	□
Noole voolikud	Määrida				□	□	□
Masina üldseisund/ohutus	Kontrollida		○	□	□	□	□
Kabiini kütteseadme värske õhu filter ⁽⁴⁾	Vahetada				□	□	□
Kabiini õhuringlusfilter ⁽⁴⁾	Vahetada				□	□	□
ROPS (Turvapuuri konstruktsioon)/ FOPS (Turvakatuse konstruktsioon) konstruktsioon	Kontrollida (seisundit)	○	○	□	□	□	□
Tulekustuti (olemasolu korral)	Kontrollida (seisundit)	○	○	□	□	□	□
Mootoriruumi ⁽⁴⁾	Kontrollida/puhastage prahist		○	□	□	□	□
Pidurid							
Pidurivedeliku tase	Kontrollida (taset)	○	○	□	□	□	□
Piduriklotsid	Kontrollida (seisundit)			□	□	□	□
Pidurivedelik ⁽⁶⁾	Vahetada						□
Elektrisüsteem							
Pikikoormuse momendiregulaator	Kalibreerida			□	□	□	□
Aku laetus ja seisund	Kontrollida			□	□	□	□
Akuklemmid – seisund ja pingutatus	Kontrollida			□	□	□	□
Juhtmestik – kahjustused ja paigutus	Kontrollida			□	□	□	□
Mootor							
Õli	Kontrollida (lekete suhtes)	○	○	□	□	□	□
Õli	Kontrollida (taset)	○	○	□	□	□	□
Õli ja filter ^(3, 10)	Vahetada				□	□	□
Kõik voolikud	Kontrollida (seisundit)	○	○	□	□	□	□
Õhukonditsioneerid rihm – seisund ja pinge	Kontrollida		○	□	□	□	□
FEAD (Eesmise tööseadme ülekanne) rihma seisund/pinge	Kontrollida (seisundit)		○	□	□	□	□

FEAD rihm ⁽¹¹⁾	Vahetada						
Mootor kinnituspoldid – pingutatus	Kontrollida (seisundit)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Õhufilter							
Õhuvõtu lõdvik – seisund/turvalisus	Kontrollida (seisundit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Õhufilter (tolmuklapp) ⁽⁴⁾	Puhastada			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Õhufilter (välimine) ⁽⁴⁾	Vahetada				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Õhufilter (sisemine) ⁽⁴⁾	Vahetada						<input type="checkbox"/>
Toitesüsteem							
Filter/vee-eraldi	Vahetada				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kütusetorustiku voolikute korrasolek	Kontrollida (seisundit)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kütusefilter ja vee-eraldi	Puhastada (tühjendada)		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mootori kütusefilter ⁽⁵⁾	Vahetada					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toitesüsteem	Kontrollida (lekete suhtes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahutussüsteem							
Jahutusvedelik	Kontrollida (lekete suhtes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahutusvedelik	Kontrollida (taset)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahutusvedelik	Vahetada						<input type="checkbox"/>
Jahutusvedeliku lõdvikud	Kontrollida (seisundit)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahutusplokk ⁽⁴⁾	Puhastada		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hüdraulika							
Õli	Kontrollida (taset)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hüdraulikaõli filter	Vahetada				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Õli ⁽⁶⁾	Võtta proov					<input type="checkbox"/>	
Õli	Vahetada						<input type="checkbox"/>
Hüdrosilindrid, voolikud ja torustik – kahjustused ja lekked	Kontrollida		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piloot- (servo-) filter ja tihend	Vahetada				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imikurn	Vahetada						<input type="checkbox"/>
Käigukast							
Sillaõli (olemasolu korral ka rummud) ⁽⁸⁾	Kontrollida (taset)		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sillaõli (olemasolu korral ka rummud) ⁽²⁾	Vahetada				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rattavõllid	Korrasolek/määrimine				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juhtsilla liikumine/reguleerimine ⁽⁶⁾	Kontrollida			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sillaliigend ja roolihoovatiku liited	Määrige			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silindrid – kroomitud pindade seisund	Kontrollida (seisundit)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rattad ja rehvid							
Rehvirõhud	Kontrollida (seisundit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rattamutrite pingutatus	Kontrollida (seisundit)		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rataste suunang	Kontrollida (seisundit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Esimese 100 h järgne hooldus – teha JCB esinduses.

(2) Vahetada esimese 500 h hoolduse käigus, seejärel iga 1.000 h hoolduse ajal.

(3) Kui töötingimused on rasked, vahetada iga 250 h järel

(4) Tolmuses keskkonnas töötades vahetada sagedamini

(5) Kui mootori käivitamine on raske või võimsus väheneb, tuleb filtrid ära vahetada.

(6) Tööd, mis ei tule teha spetsialistil.

(8) Kontrollige prahi esinemist magnetkorgil; vajadusel vahetage õli.

(9) Määrida pikenduse hüdrosilindrit ainult 1.000 h tunni tagant.

(10) Suure väävlisisaldusega kütuse kasutamisel tuleb õlivahetuse intervalli vähendada. Lisainfo on toodud peatükis Toitesüsteem.

(11) Vahetada iga 5.000 h järel. Raske rakenduse korra iga 2.000 h järel