

Proovi võtmisel järgi käesolevat juhist!

NB! Saatelehel märgi kindlasti sisenemise kaalumise kellaeg, platsi nr, auto nr ja juhi nimi!

**Proov peab iseloomustama kogu koormat!**

Võta konteinerist tühi  
proovivõtunõu koos kühvliga



Kühvliga eemalda proovi võtmise  
kohast pealmine kiht



võta proov ca 20cm sügavuselt,  
valimata fraktsiooni vm tunnuse  
järgi



Kühvliga võta vähemalt 4  
üksikproovi esinduslikkuse  
saavutamiseks koorma eri  
kohtadest



Täida proovinõu 1/2 kuni 3/4 mahu  
ulatuses. Sule kaas õhutihedalt



Korrekttselt täidetud saateleht aseta  
kaanel olevasse kiletaskusse ning  
ämbri ise konteinerisse

