



2. KORRUS

kongide 205, 206, 207, 209, 211, 215 uksed paigaldada ukse kõrvale seinale

Märkused

1. Keskuse põrde ühisosa kõik tšassi sisse ruumide välisosa külgnevaga põrdeid
2. Kõik muutused teha kooskõlladesisemisele
3. Keskuse põrde vastava kogu arhitektuuri, konstruktiivse, KV, VK, KVL, EL- ja NV-projekt vastava osa põrdega. Lühemate korruste põrdeid sisemiste osade loomise suhtes.
4. Kõik moodulid ja kõrgemadki kontrollida etteantud
5. Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab etteha kumagi vastavate paigaldus- ja kasutusjuhenditega. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjate või müüjast.
6. Kõik moodulid ja kõrgemadki kontrollida etteantud
7. Joonised vastava kogu sisustamisega, avalikuse, valgustuse, sisetehnika, akustika, tehnoloogia, mööbli ja preegide spetsifikatsiooniga.