

Savitorudreeni parandamine plastist teleskooptoru abil

1. Katkine dreen



2. Eemalda katkised torud ja lükka teleskooptoru üks muhv lõpuni savitorule peale



3. Kontrolli, et plasttoru mahuks parandatava savitorudreeni vahele, vajadusel lõika teleskooptoru lühemaks



4. Lükka teine teleskooptoru muhv savitorule, vajadusel kata liitekohad geotekstiiliga

