

1. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba.
1. Ol. olevate ja proj. kaablite sügavuse andmed puuduvad.
2. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!
Enne kaevamist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud sügavuste täpsustamiseks!

