

Ämari lähiala (CTR)(1) Geograafiline piirkond: **EEGZ19** käitamistingimused

- Piirkond on aktiivne ööpäevaringselt.
- Piirkonna ülapiiriks on 120 meetrit (400 jalga) maa- või veepinnast.
- Käitamine võib toimuda Ämari Lennubaasi loa alusel. Loa taotlus tuleb saata Ämari Lennubaasile vähemalt 5 tööpäeva enne kavandatavat lendu.
- Vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari Tornilennujuhilt.
- Mehitamata õhusõiduki süsteemi tõusmis- ja maandumiskoht on kontrollitav maapinna ala.

PIIRKONNA KOORDINAADID:

59° 15' 11" N 024° 08' 31" E
59° 15' 27" N 024° 09' 57" E
59° 17' 06" N 024° 12' 34" E
59° 16' 18" N 024° 14' 42" E
59° 16' 29" N 024° 15' 43" E
59° 15' 58" N 024° 16' 04" E
59° 15' 48" N 024° 15' 05" E
59° 14' 47" N 024° 14' 55" E
59° 14' 29" N 024° 13' 38" E
59° 14' 19" N 024° 12' 12" E
59° 13' 28" N 024° 10' 30" E
59° 13' 45" N 024° 09' 14" E
59° 14' 40" N 024° 08' 52" E
59° 15' 11" N 024° 08' 31" E

(2) Geograafiline piirkond: **EEGZ20** käitamistingimused

- Piirkond on aktiivne ööpäevaringselt.
- Piirkonna ülapiiriks on 120 meetrit (400 jalga) maa- või veepinnast.
- Käitamine on lubatud teatise alusel, mis tuleb esitada Ämari Lennubaasile vähemalt 5 tööpäeva ette.
- Vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari Tornilennujuhilt.
- Mehitamata õhusõiduki süsteemi tõusmis- ja maandumiskoht on kontrollitav maapinna ala.

PIIRKONNA KOORDINAADID:

59° 15' 07" N 023° 56' 03" E
59° 15' 46" N 024° 02' 17" E
59° 18' 37" N 024° 04' 57" E
59° 20' 19" N 024° 14' 22" E
59° 18' 52" N 024° 20' 16" E
59° 18' 35" N 024° 20' 28" E
59° 19' 42" N 024° 24' 54" E
59° 16' 15" N 024° 27' 01" E
59° 15' 47" N 024° 22' 22" E

59° 15' 33" N 024° 22' 31" E
59° 12' 32" N 024° 19' 41" E
59° 10' 51" N 024° 10' 18" E
59° 12' 15" N 024° 04' 35" E
59° 11' 04" N 024° 00' 03" E
59° 15' 07" N 023° 56' 03" E
välja arvatud EEGZ19 piirkond.

(3) Geograafiline piirkond: **EEGZ21** käitamistingimused

- Piirkond on aktiivne ööpäevaringselt.
- Piirkonna ülapiiriks on 120 meetrit (400 jalga) maa- või veepinnast.
- Käitamine on lubatud teatise alusel, mis tuleb esitada Ämari Lennubaasile vähemalt 5 tööpäeva ette.
- Vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari Tornilennujuhilt.
- Mehitamata õhusõiduki süsteemi tõusmis- ja maandumiskoht on kontrollitav maapinna ala.

PIIRKONNA KOORDINAADID:

59° 22' 04" N 023° 49' 45" E
59° 23' 35" N 024° 17' 43" E
59° 19' 42" N 024° 24' 54" E
59° 14' 17" N 024° 28' 13" E
59° 11' 17" N 024° 19' 16" E
59° 06' 31" N 024° 07' 38" E
59° 11' 04" N 024° 00' 03" E
59° 16' 43" N 023° 54' 28" E
59° 22' 04" N 023° 49' 45" E
välja arvatud EEGZ20 piirkond.