

Saatja: Valdo Viksi <Valdo.Viksi@enefit.ee>

Saadetud: 16.06.2025 14:19

Adressaat: Päästeamet <info@paasteamet.ee>

Teema: Akukonteineritele esitatud nõuded

Manused: Pylontech_A2000-OMNI_BEES.pdf; Powercube-M5-20FT-1000kW+2070kWh
Operation and Maintenance Manual-ET.docx

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Kuna tegelen akukonteinerite paigaldamisega ja ei leia kindlat infot siis küsin siit. Millised on nõuded Eesti akukonteineri paigaldusel? Milline peab olema vahemaa kõrvalasuvate hoonetega. Näiteks kui on tegemist tootmishoonega siis milline on minimaalne vahemaa ehitise ja akukonteineri vahel.

Lisasin manusesse ka meie kasutatava akukonteineri juhendi. Juhendis on välja toodud, et seadmel on endal tulekustutussüsteem ja tulekahju korral suletake avad automaatselt.

Kuna selliseid akukonteinereid tuleb Eestisse hoogsalt juurde on oluline teada paigaldusnõudeid vältimaks hilisemaid probleeme kasutuslubadega.

Lugupidamisega

Valdo Viksi

Projektijuht



+372 5691 3410 | Valdo.Viksi@enefit.ee

Lelle 22, 11318 Tallinn | www.enefit.ee

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [LinkedIn](#)