



Märkused: 1. Koordinaadid L-Eest 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis 2. Püuraukude, mille tunnused algavad tähega A, kirjeldused on liias 2. 3. Püuraukude, mille tunnused algavad tähega R, kirjeldused on liias 3.	Jooneseisu
	Variant 2 Asendiplaan
	Tarkvara: EP
Valgus: 1:500	
Kesk: Kristel Veersalu	
Kesk: Tenno Vaher	
Kesk: Tenno Vaher	
Kesk: Erki Vaauri	