

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS . . . . .	400	V	40	A	50	Hz
2. LÜHISE TALUVUS . . . . .	10	kA				
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII . . . . .		kW	0,4	kW	1	cosfii
4. JUHTIMISPINGE . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/>	JAH	<input type="checkbox"/>	EI	PINGE	230 V Vool 6 A
5. JUHISTIKUTÜÜP . . . . .	<input type="checkbox"/>	L1,N	<input type="checkbox"/>	L1,N,PE	<input type="checkbox"/>	L1,L2,L3,N <input checked="" type="checkbox"/> L1,L2,L3,N,PE

1. KESKUSE TÜÜP . . . . .	<input type="checkbox"/> KAPP	<input checked="" type="checkbox"/> KILP	<input type="checkbox"/> KARP	
2. PAIGALDUSVIIS . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> P.PEALNE	<input type="checkbox"/> SÜVISTATUD	KAITSEASTE	<u>IP44</u>
3. KINNITUSVIIS . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> PÕRAND	<input type="checkbox"/> SEIN		
4. UKSE TÜÜP . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> LUKK	<input type="checkbox"/> RIIV		
5. PÕHJA EHTUSVIIS . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> AVATUD	<input type="checkbox"/> TULEKINDEL		
6. PINNAKATE . . . . .	<input type="checkbox"/> PULBER	<input type="checkbox"/> TULEKINDEL		
7. MÕÕDUD . . . . .	KÕRGUS:	LAUUS:	SÜGAVUS:	

1. SEADMETE TÜÜP . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> K.KINDEL	<input type="checkbox"/> LIIKUV	<input type="checkbox"/> MUU
2. PAIGUTUSVIIS . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> MOODUL	<input type="checkbox"/> TSENTRAAL	
3. SIGNAALLAMBID . . . . .	<input type="checkbox"/> TORU	<input type="checkbox"/> HÕÖG	<input type="checkbox"/> LED
4. KONTROLLITUD . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/> PAIGALDAJA POOLT	<input checked="" type="checkbox"/> TOOTJA POOLT	

1. TOITEKAABLIID	<input type="checkbox"/>	ÜLALT	<input checked="" type="checkbox"/>	ALT	
2. VÄLJUVAID JÕUKAABLIID	<input type="checkbox"/>	ÜLALT	<input checked="" type="checkbox"/>	ALT	<input type="checkbox"/> INSTRUM.
3. JUHTKAABLIID	<input type="checkbox"/>	ÜLALT	<input type="checkbox"/>	ALT	<input type="checkbox"/> INSTRUM.

1. TÄHISTUS . . . . . ☒ STANDARD ☐ MUU

2. INSTRUM. NUMMERDUS . . . . . ☐ INKREMENTAAL ☒ MOODUL ☒ MUU

MÄRKUSED

Keskus paigaldada sokliga pinnasesse

Keskusesse jätta piisavalt ruumi perspektiivse kilbikontrolleri paigalduseks

