



Objekti nimetus ja aadress

**Selja II kruusakrjäär**  
Pärnu maakond, Tori vald

Joonise sisu

**Ekskavaatori ja buldooseriga**  
**täitmine ja tasandamine**

Loa omanik

**OÜ Eesti Killustik**  
Jõe tn. 3, 10151 Tallinn  
info@eestikillustik.ee

Joonis nr 7 / 7

/ allkirjastatud digitaalselt /

Möötkava



**OÜ Inseneribüroo STEIGER**  
Männiku tee 104, 11216 Tallinn  
+372 668 1011, info@steiger.ee

Koostas Jako Stein  
/ allkirjastatud digitaalselt /

Kinnitas Erki Vaguri  
/ allkirjastatud digitaalselt /

Kuupäev 26.07.2020

Töö nr 20/3062

### Legend:

k - ammutamise nurk, 30 - 40°

O - ekskavaatori ohutsoon (tegevusraadius +5m)

————→ Masinate liikumise suund  
———— Maapind

### Ohutusnõuded Ekskavaatoriga töötamisel

- Ekskavaatori töötamisel tuleb veenduda, et kopa tegevusraadiuses pole inimesi.
- Ekskavaatorijuhil on keelatud lahkuda kabiinist enne masina seiskamist ja kopa allalaskmist maapeale. Tuleb välistada seadme iseeneslik liikumine.
- Ekskavaatori tegevusraadiuses on buldoosertööd keelatud, ohutsoonis viibimisel peavad operaatorid olema omavahel sides
- Ekskavaatori liikumisel horisontaal- või tõususuunalisel teel, peab veotelg olema taga, langussuunalisel teel ees. Kopp peab olema tühi ja maapinnast vähemalt 1 m kõrgusel ning nool ekskavaatori liikumissuunas.
- Ekskavaatoriga töötamisel ei tohi jätta väljaulatuvaid ripikuid ja sirme.
- Kui ekskavaatori töötamise ajal märgatakse varisemisohu, tuleb töö katkestada ja ekskavaator eest välja viia. Ekskavaator ei tohi sõita ohtlikule alale.
- Töö lõpetamisel ei tohi jätta laadurseadme koppa rippuvasse asendisse.

### Ohutusnõuded Buldooseriga töötamisel

- Enne buldooseri mootori käivitamist tuleb anda heli- või valgussignaali, mis peab olema kuuldav või nähtav inimestele, kes asuvad buldooseri tööpiirkonnas
- Enne käigu sisselülitamist peab juht veenduma, et buldooseri ees ega taga ei oleks inimesi ega teisi masinaid
- Buldooseriga töötamisel ei tohi pinna kalle olla suurem masina passis lubatud kaldest või vastavate andmete puudumisel ei tohi kaldenurk tõususuunas olla üle 25 ja languse suunas 30 kraadi
- Buldooser peab paiknema astangul ja puistangul väljaspool varisemisala
- Keelatud on hõlma sisselõike või materjali lükkamise ajal teha pöördeid
- Keelatud on materjali allalükkamisel hõlma viimine üle astangu või puistangu serva
- Materjali allalükkamisel üle astangu või puistangu serva tuleb astangu või puistangu servale jätta tõkkevall
- Töötava mootoriga või ülestõstetud hõlmaga buldooseri ei tohi jätta järelvalveta

Objekti nimetus ja aadress

Selja II kruusakrjäär  
Pärnu maakond, Tori vald

Joonise sisu

Ekskavaatori ja buldooseriga  
täitmine ja tasandamine

Loa omanik

**OÜ Eesti Killustik**

Jõe tn. 3, 10151 Tallinn

info@eestikillustik.ee

Joonis nr 7 / 7

/ allkirjastatud digitaalselt /

Möötkava



**OÜ Inseneribüroo STEIGER**

Männiku tee 104, 11216 Tallinn

+372 668 1011, info@steiger.ee

Koostas Jako Stein

/ allkirjastatud digitaalselt /

Kinnitas Erki Vaguri

/ allkirjastatud digitaalselt /

Kuupäev 26.07.2020

Töö nr 20/3062