

Objekt: „Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu III etapi ehitustööd lõigul Kangru-Saku“
(273827)

Lisa 06

1. Üldosa

- 1.1. Ehitusobjekti tegevust juhib peatöövõtjana INF Infra OÜ (edaspidi nimetatud Peatöövõtja), kes määrab vastutava projektijuhi, objektijuhi ja töödejuhatajad või nende õigustes olevad isikud.
- 1.2. Objektil tekkivate probleemide puhul on nende esmane lahendaja Peatöövõtja objektijuht. Probleemi mittelahendamisel otsustab edasise tegutsemise Peatöövõtja projektijuht.
- 1.3. Iga alltöövõtja (edaspidi Peatöövõtjaga alltöövõtulepingu sõlminud isik nimetatud Alltöövõtja) kohustus on tööde projektikohane, kvaliteetne ja tähtaegne täitmine ning töötervishoiu ja tööohutuse, tule-, elektri- ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine tema tööloigu piirides (k.a „Töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnanõuete ühistegevuse kokkuleppe“, „Tööohutusplaani“ „Keskkonnategevuskava“ ja tööde ohutust puudutavate Eesti õigusaktide nõuete järgimine). Alltöövõtja tööjuhil on kohustus tutvustada käesolevat eeskirja kõigile alltöövõtja töötajatele ja tema töövõtjatele ja teistele võimalikele tema poolt ehitusobjekti töös osalema kutsututele, kes on seotud antud töövõtuga.
- 1.4. Iga Alltöövõtja kohustub Peatöövõtja ees tagama, et ehitusplatsil ei viibiks ega töötaks ühtegi tema lepingupartnerit ega viimasega seotud mistahes isikut, kes pole nõustunud täitma Peatöövõtja dokumentidest tulenevaid kohustusi.
- 1.5. Alltöövõtja kohustused Ehitusobjektil:
 - 1.5.1. organiseerida tööde läbiviimine temale allutatud tööjõuga sõlmitud töövõtulepingu (edaspidi Peatöövõtja ja Alltöövõtja vahel sõlmitud töövõtuleping nimetatud Alltöövõtuleping) ulatuses ja täita Peatöövõtja esindajalt saadud korraldusi;
 - 1.5.2. pidada rangelt kinni oma tööloigule kooskõlastatud ehitustööde graafikust;
 - 1.5.3. võtta vastu saatedokumentide alusel ehitusplatsile saabunud seadmed, töövahendid ja materjalid, kontrollides kvaliteedi vastavust sertifikaadile ja projektis esitatud nõuetele. Materjalid ladustatakse vastavalt antud materjali ladustamisreeglitele, eelnevalt objektijuhiga kokkulepitud tingimustel ja tööde teostamise projektiga määratud kohtadesse. Vajadusel tuleb ladustatud materjalid või seadmed ümberladustada vastavalt objektijuhi korraldusele ühe tööpäeva jooksul;
 - 1.5.4. olla varustatud mobiilse sidevahendiga, mille kaudu ta on kättesaadav Peatöövõtja esindajale;
 - 1.5.5. märkima Töövõtuhela ja töötamise kestuse andmekogus ära tema poolt ehitusplatsile lubatud isikud;
 - 1.5.6. tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud isikutel on olemas ehitusplatsile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks vajalik tuvastusvahend (kaart);
 - 1.5.7. tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud isikud fikseerivad elektroonilises registreerimissüsteemis kõik ehitusplatsile sisenemised ja sellelt lahkumised;
 - 1.5.8. Peatöövõtja palvel kontrollima igapäevaselt oma töötaja ehitusplatsile sisenemise ja sellelt lahkumise kellaajad ja vajadusel aegu parandama.
- 1.6. Ehitusobjektil tekkivate töökorralduslike, kvaliteedi, tööohutuse, tule-, elektri- ja keskkonnaohutuse alaste probleemide puhul on nende esmane lahendaja konkreetse tööloigu tööjuht.

Probleemi mitte lahendamisel toimitakse peatöövõtulepingus või Alltöövõtulepingus määratud viisil.

- 1.7. Kui Alltöövõtulepingus ei ole sätestatud teisiti, annab Alltöövõtjate esindajatele kõik tööjoonised ja muu info objektijuht, tema puudumisel projektijuht. Kõik küsimused, mis puudutavad ehitustehnoloogiat või ehitusjärjekorda, lahendab objektijuht, tema puudumisel — projektijuht.
- 1.8. Käesolevas eeskirjas sätestatud tingimused on kohustuslikuks järgimiseks kõigile objektil töötavatele isikutele ja ettevõtetele.
- 1.9. Peatöövõtja selleks volitatud esindaja tutvustab eeskirja, samuti selle muudatusi ja täiendusi eraldi igale Alltöövõtjale ja vajadusel ka teistele objekti töös osalejatele allkirja vastu. Vastutavate esindajate allkirjadega eeskiri on aluseks ohutuslase ühistegevuse koordineerimiseks ja kokkuleppeks.
- 1.10. Enne töödega alustamist ja ehitusplatsile minekut tuleb Peatöövõtja soojakus läbida tööohutuslase juhendamine.
- 1.11. Alltöövõtja töövõtjate tegevuse eest ehitusobjektile vastutab üksnes vastava töövõtjaga lepingu sõlminud Alltöövõtja. Teiste võimalike ehitusobjekti töös osalejate tegevuse eest ehitusobjektile vastutab nimetatud osaleja ehitusplatsile kutsuja.
- 1.12. Alltöövõtja ja Peatöövõtja vaheliste lahkkelide lahendamise ajal jätkab Alltöövõtja Alltöövõtulepingust tulenevate kohustuste täitmist.

2. Töökorraldus

- 2.1. Ehitusobjekti asjaajamise keel on eesti keel. Nõupidamisel võib kokkuleppeliselt lisaks eesti keelele kasutada ka teisi keeli. Isik, kes kasutab teisi keeli peale eesti keele, peab veenduma, et temast on üheselt ja õigesti aru saadud.
- 2.2. Objektile sisenemist ja sellelt lahkumist tuleb igal töötajal fikseerida elektroonilises registreerimissüsteemis.
- 2.3. Üldine tööaeg objektile on 08:00-20:00. Objektijuhile esitatavas töötajate nimekirjas täpsustab iga Alltöövõtja oma konkreetsed tööaja piirid. Väljaspool tööaega on Ehitusobjektile viibimine keelatud, välja arvatud valvetöötajad ja Peatöövõtja või Alltöövõtjate vastutavad isikud. Vajadusest töötada väljaspool kokkulepitut tööaega teatab iga Alltöövõtja kirjalikult objektijuhile.
- 2.4. Alltöövõtjad on kohustatud varustama oma töötajad ehitusplatsil vajalike, töö eripärale ja töötingimustele vastavate isikukaitsevahenditega. Alltöövõtja vastutab, et isikukaitsevahend oleks töökorras, et töötajat on juhendatud enne vahendi kasutamist ja et vahendit kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile. Kõik tööõlised ja mehhanismide juhid peavad kasutama isikukaitsevahendeid, mis vastavad teostatavate tööde eripärale ja iseloomule ning annavad vastavat kaitset. Kõik ehitusplatsil viibijad peavad kandma kaitsekiivrit (standard EN 397), helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust (EN 471 ja 20471, vähemalt klass kaks või kolm), tugevdatud nina ja torkekindla tallaga turvajalatsid (EN 20345, S3 või S5).
- 2.5. Materjalid ladustatakse Ehitusobjekti territooriumil eelnevalt Peatöövõtjaga kooskõlastatud kohtades ning kinnitatakse sobival ja ohutul viisil. Vältima peab keskkonna kahjustamist ja reostamist ebaõigete materjalide ladustamise ja hoiustamise meetoditega.
- 2.6. Kõik objekti töötajad on kohustatud hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel täitmast oma töökohustusi ja rakendama kõik võimalikud abinõud normaalset töötamist takistavate põhjuste (näit. tööseisak, avarii, jne) ja ohtlike tingimuste viivitamatuks kõrvaldamiseks. Kui neid põhjusi ei ole võimalik kõrvaldada oma jõududega, tuleb sellest kohe teatada oma tööjuhile või Peatöövõtja esindajale.

2.7. Ehitusobjektile on keelatud:

- 2.7.1. viibimine ilma nõutud isikukaitsevahenditeta;

- 2.7.2. viibimine asjatult kohtades, mis ei ole otseselt seotud töötajatele antud tööülesannete täitmisega; samuti viibimine objekti territooriumil väljaspool tööaega, kui selleks puudub objektijuhi vastav kooskõlastus;
- 2.7.3. alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ja joobnud seisundis Ehitusobjektil viibimine;
- 2.7.4. kõrvaliste isikute viibimine;
- 2.7.5. autoga omavoliline sissesõitmine ja parkimine;
- 2.7.6. suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohtades. Vajaduse korral määratakse ja tähistatakse suitsetamiseks eraldi kohad;
- 2.7.7. sisenemised ning väljumised territooriumile mujalt, kui kindlaks määratud ohutustest kohtadest, mis on ette nähtud ehitusplatsi plaanides;
- 2.7.8. kemikaalidega reostunud pesuvee valamine loodusesse ja kanalisatsiooni torustikku;
- 2.7.9. töökeskkonna tingimustele ja ohutusnõuetele mittevastavate (sh nii mittestandardsete kui ka vigastustega) elektriseadmete (näit. valgusallikate, soojendusseadmete jne), toitejuhistiku, pistikupesade ja pistikute kasutamine ehitusplatsil;
- 2.7.10. maandamata generaatoragregaadi kasutamine (elektrilöögi ohu vältimiseks);
- 2.7.11. toitekaablite jms paigutamine teedele või käiguradadele ilma, et oleks tagatud nende mehaaniline kaitse. Keelatud on maanduskontaktideta pikendusjuhtmete kasutamine;
- 2.7.12. Ehitusobjekti piirava aia ümbertõstmise ja avamine objektijuhi loata ning aia lõhkumine;
- 2.8. Iga Alltöövõtja vastutab tema kasutuses olevate tööriistade, ehitusmaterjalide, konstruktsioonide jms säilimise ja otstarbekohase kasutamise eest.
- 2.9. Erinevate tööetappide üleandmine või vastuvõtmine Alltöövõtjalt toimub üleandmis-vastuvõtu aktiga või kaetud töö aktiga.
- 2.10. Liftide ja tõstukite kasutamisel tuleb nende koormamisel kinni pidada tõsteseadmele maksimaalselt lubatud koormustest. Riketest või muudest ohtlikest nähtustest (tõstuki kaldumine vertikaaltasapinnast, muutustest pinnases tõsteseadmete toetumise kohtades, ankurduste nõrgenemine vms.) tuleb ohu avastajal viivitamatult teavitada oma tööandjat ja Peatöövõtja esindajat. Info tõsteseadmete koormamise ja vastutava isiku kohta on tõstuki või lifti küljes nähtaval kohal. Tõsteseadmel peab nähtaval kohal olema ka kasutusjuhend ja Alltöövõtjad peavad kindlustama, et töölised oskaksid tõstukit kasutada ohutult vastavalt kasutusjuhendile.
- 2.11. Allalltöövõtja on kohustatud kõiki oma töötajaid, kes töötavad objektil või on sellega olulisel määral seotud muul viisil, teavitama Peatöövõtja kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtetest ning olulistest keskkonnaaspektidest.

3. Valve

- 3.1. Ehitusobjekti valvel on õigus varguste ärahoidmiseks kontrollida objektile saabuvaid, seal viibivaid või lahkuvaid isikuid ja transpordivahendeid. Kõigil objekti territooriumil viibijail on kohustus alluda valve asjakohastele korraldustele.
- 3.2. Juhul, kui objektil on mehitatud valve, siis Peatöövõtja või Alltöövõtja viimasena töölt lahkuv töötaja informeerib lahkumisest objekti valvet ning vajadusel annab oma soojakud või muu vara valve alla. Seadmete, inventari ja soojakute valve alla võtmine ja valve alt loovutamine toimub vastavalt valvefirma poolt koostatud eeskirjadele.
- 3.3. Ehitusobjektile on paigaldatud kaamera(d) turvalisuse ja vara kaitse eesmärgil. Vastutav töötleja on INF Infra OÜ objektijuht.

4. Ehitusobjekti külalised

- 4.1. Peatöövõtja esindajad peavad olema informeeritud külaliste objektile saabumisest.
- 4.2. Külaliste liikumine objektil on lubatud ainult Peatöövõtja või Alltöövõtja ohuteadliku isiku saatmisel. Üksinda on külalisel objektil liikumine keelatud. Eriti ettevaatlik tuleb külalisega olla

tsoonides, kus toimuvad tõstetööd, keevitustööd, elektritööd, kaevetööd ning tsoonides, mille sissekäigu juures ripub märk „Kõrvalise isiku sisenemise keeld“.

- 4.3. Objektil liikumisel peab külaline kandma kaitsekiivrit, helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust, tugevdatud nina ja torkekindla tallaga turvajalatsid.

5. Ehitusobjekti puhtus, kord ja olme

- 5.1. Kõik Alltöövõtjad peavad tagama oma töötajatele:

5.1.1. elementaarsed sanitaarhügieenilised tingimused nagu: pesemiseks vesi, pesemisvahendid ja riiete kuivatamise võimaluse vahetuse lõppedes;

5.1.2. joogivee olemasolu;

5.1.3. esmaabi andmise ehitusplatsil vigastuste või muude tervise kahjustuste korral ning selleks vajalike esmaabivahendite olemasolu. Kui esmaabivahendid paiknevad soojakus, siis peab soojak olema tähistatud vastava piktogrammiga, mis peab asetsema nähtaval kohal.

- 5.2. Ehitusobjekti territooriumile paigaldatud üldkasutatavas WC-s tuleb järgida puhtust ja korda. Muudes kohtades on Ehitusobjektil loomulike vajaduste rahuldamine keelatud.

- 5.3. Ehitusobjektile paigaldatud soojakud, tööriistade konteinerid ja mahutid peavad vastama järgmistele nõuetele:

5.3.1. nende asukoht peab olema kooskõlastatud objektijuhiga;

5.3.2. soojakud peavad olema tähistatud informatsiooniga alltöövõtja kohta ja varustatud nõuetekohaste treppide ning piiretega;

5.3.3. Ehitusobjektile ei tohi paigaldada soojakuid ja tööriistade konteinereid, mis on määratud või ilmsete kahjustuste (rooste, värvikahjustused, vms) jälgedega;

5.3.4. soojakute elektrivõrku ühendamise eeltingimuseks on tulekustuti ja elektrikaitsmete olemasolu soojakus;

5.3.5. mahuti peab olema varustatud infoga mahuti sisu kohta.

- 5.4. Pakendid, ehitus- ja tavajäätmed ning ohtlikud jäätmed koristab iga Alltöövõtja hiljemalt vahetuse lõppedes (vastavalt töö iseloomule ka vajadusel töö ajal) ja viib selleks ettenähtud konteinerisse. Kinni tuleb pidada jäätmete liigiti kogumise korrast. Viivitamatult tuleb ehituspraht koristada käiguteedelt ja treppidelt. Töö lõppedes koristab Alltöövõtja töökoha järgmise alltöövõtja jaoks.

- 5.5. Keskkonnohtlike ainete ja nende pakendite jäätmete kogumisel tuleb kinni pidada selle kohta kehtestatud õigusaktide nõuetest. Keskkonna- ja terviseohtlike ainete kasutajad peavad omama vastavaid vahendeid võimaliku keskkonnareostuse ennetamiseks, vajadusel selle kiireks lokaliseerimiseks ning likvideerimiseks.

- 5.6. Tolmu levimise tõkestamiseks tuleb vajadusel kasutada ehitustööde ajal vastavat kaitseseina. Tolmava koorma transportimine on lubatud ainult kaetuna.

- 5.7. Töömaalt üldkasutatavatele teedele mehhanismidega/transpordivahenditega kantud pori vms puhastab selle tekitaja hiljemalt tööpäeva lõpuks, arvestades hetkel valitsevaid olusid (veo intensiivsus, ilmastikuolud jne).

- 5.8. Kui Alltöövõtja ei suuda pärast Peatöövõtjalt vastavasisulise kirjaliku teate saamist 24 tunni jooksul seal ohutute töötingimuste tagamiseks puhastada tema kasutada olevat Ehitusplatsi osi ja tööfronte, võib Peatöövõtja teha need tööd Alltöövõtjat täiendavalt informeerimata ja vähendada tehtud kulude osas Alltöövõtjale väljamaksmisele kuuluvat summat.

6. Talvetingimused:

6.1. Soojakute kütmiseks tohib kasutada ainult selleks otstarbeks ette nähtud kütteseadmeid vastavalt nende kasutusjuhendile.

6.2. Iga soojaku omanik või haldaja hoolitseb, et tema soojaku vahetus ümbruses on teostatud lume- ja jäätõrje.

6.3. Oma tööalas tuleb teostada libeduse tõrjet käiguteedel.

6.4. Käiguteedelt ning treppidelt tuleb jää ja lumi eemaldada koheselt.

7. Vastutus

- 7.1. Käesolevas eeskirjas sätestatud tingimused on kohustuslikuks järgimiseks kõigile objektil töötavatele, sh. lepingulisel alusel töötavatele Alltöövõtjate töötajatele.
- 7.2. Iga käesoleval objektil lepingulisel alusel töötav Alltöövõtja on kohustatud oma töötajaid teavitama käesoleva eeskirja tingimustest ning vastutab täiel määral oma töötajate eeskirjadele (mitte)vastava tegevuse eest.
- 7.3. Iga Alltöövõtja kannab täielikku vastutust tema poolt teostatavate tööde nõuetekohasuse ning tööprotsessi ohutuse eest. Töötulemused ja tööprotsess ei tohi ohustada inimesi, vara ega keskkonda.
- 7.4. Alltöövõtja vastutab täielikult kõigi tema töövõtjate tegevuse eest ehitusplatsil ning viimaste poolt käesolevast eeskirjast ning õigusaktidest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest.
- 7.5. Peatöövõtja, samuti iga Alltöövõtja vastutab temale käesolevast eeskirjast, Töövõtulepingust ning õigusaktidest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest ning on kohustatud hüvitama kannatanule kõik tõendatud kahjud, mis tulenevad nimetatud kohustuste mittekohasest täitmisest.
- 7.6. Käesoleva eeskirja igakordse rikkumise eest on Peatöövõtjal õigus teha kirjalik hoiatus, nõuda tekitatud kahju hüvitamist ja/või määrata trahv kuni 2000 eurot (arvestatakse maha lõplikust lepingu summast/töötasust).
- 7.7. Peatöövõtjal on õigus nõuda käesolevat eeskirja rikkunud töötaja või Alltöövõtja eemaldamist Ehitusobjektilt.
- 7.8. Peatöövõtja ei vastuta ühegi Alltöövõtja poolse mistahes kohustuse mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

Koostas:

Kristjan Toome

(nimi)

Projektijuht

(amet)

Kuupäev:

30.10.2024

(kuupäev)