

NOTAS:

Todas las medidas están en milímetros.
Todas las cotas de la jaula están referidas a la cota cero (0) del nivel de piso.
Todas las cotas de los silos están referidas a la cota cero.
Todas las cotas de la jaula están referidas a la cota cero.
Todas las cotas de los silos están referidas a la cota cero (0) del nivel de piso.

Todas las cargas están en kilogramos.
Todas las medidas están en milímetros.
Todas las cargas de los silos están calculadas según la norma Chilena NCh 1537 "Diseño de edificios".

Leyenda:
Cargas
Cargas
Cargas
Cargas
Cargas de silos

LEONARD MOSS	Cliente:								
	Proyecto:	Ampliación Planta Pellets							
	Dibujado:	Jorge Rojas							
	Revisado:	Jorge Rojas							
	Aprobado:	Jorge Rojas							
	Fecha:	15.12.2020							
	Escala:	1:100							
	Formato:	1							
	Revisión:	0							
	Nombre del dibujo:	Jaula Rosalia