

L-hooldus

Edasimüüja			Kliendi nimi		
Kuupäev	Läbitud distants		Reg-nr:	Töökäsk	Sõiduki/mootori tüüp: P 310 CB6x4HSZ
Šassiinumber: 5445953	Toimingu tüüp		Teostaja:		Järelevaataja allkiri

P-, G-, R- ja T- sarjad / L-, P-, G-, R- ja S- sarjad
Tehtud ilma märkusetä Tehtud ilma märkusega
Tooge sõiduk

		Lõpetatud
1	Müra: Kuulake, kas sõidukist kostub müra.	
2	Piduri katsetamine: Viige läbi pidurite katsetamine. Kasutage pidurdustesti vormi, selle lingi leiate hooldusjuhendist.	

Lühike proovisõit 1

		Lõpetatud
3	Roolimine: Viige läbi toimimiskontroll.	
4	Sidur ja käigukast: Viige läbi toimimiskontroll.	
5	Pidurid: Kontrollige, et teeninduspidur, seisupidur, mootoripidur ja aeglusti toimivad.	

Teostatakse arvutiga

		Lõpetatud
6	Töötamisandmed: Saatke sõidukist SDP3-ga kõik tegevusandmed. Kui töötavat veebiühendust ei ole, salvestage kõik hangitud tegevusandmed oma arvutisse. Tegevusandmed võib seejärel kunagi hiljem tehasesse saata.	
7	Juhtseaded: Lugege võimalikke rikkekoode. Kustutage rikkekoodid.	



8	Hooldusnäidik: Määrake läbisõit järgmise hoolduseni. Aktiveerige järgmise hooldussündmuse meeldetuletus.	
9	Tarkvara: Kontrollige ja installige kombineeritud tarkvarauuendused (SDP3: Toote uuendamine > Paketid).	
10	Ketaspidurid: Kontrollige piduri hõõrdkatete paksust. Kui järele on jäänud määratud protsendist väiksem osa, kontrollige visuaalselt. Piduri kaitseplekiga pidurisadulate puhul: 30%. Piduri kaitseplekita pidurisadulate puhul: 50%.	
11	Piduri hõõrdkate, mõõdetud väärtused: Piduri hõõrdkate paksus teljel 1, vasak pool , parem pool	
12	Piduri hõõrdkate, mõõdetud väärtused: Piduri hõõrdkate paksus teljel 2, vasak pool , parem pool	
13	Piduri hõõrdkate, mõõdetud väärtused: Piduri hõõrdkate paksus teljel 3, vasak pool , parem pool	
14	Sidur: Kontrollige kulumist. Märkige üles tulemus: mm	

Rehvi protektori sügavus

		Lõpetatud
15	Rattad: Kontrollige, kas on velje- või rehvikahjustusi ja kontrollige, kas on kulumismalle.	
16	Rattad: Kontrollige rehvi protektori sügavusi 1. telje vasakul ja paremal küljel. Märkige üles tulemused:	
17	Rattad: Kontrollige rehvi protektori sügavusi 2. telje vasakul ja paremal küljel. Märkige üles tulemused:	
18	Rattad: Kontrollige rehvi protektori sügavusi 3. telje vasakul ja paremal küljel. Märkige üles tulemused:	

Sõiduki all

		Lõpetatud
19	Kütusepaak: Väljutage kütusepaagist vesi.	
20	Mootor: Laske õli välja.	
21	Manuaalkäigukast: Vahetage õli ja uuendage filter. Kontrollige lekkeid. Täitke õliga.	
22	Kardaanvõllid: Kontrollige kahjustuste ja lõtku olemasolu.	
23	Tagumised peaülekanDED: Vahetage õli ja filtrid (kui on olemas). Kontrollige lekkeid.	
24	SCR-süsteem: Uuendage redutseeri filter sh eelfilter. Kontrollige lekete olemasolu.	
25	Suruõhumahutid: Tühjendage kondenseerunud vesi. Kontrollige, et suruõhupaakidel ei oleks korrosiooni ega väliseid kahjustusi. Kontrollige suruõhupaakide vedrustust.	
26	Kütusepaak: Vahetage kütusepaagi tuulutusfilter.	

27	Eesmine lehtvedrustus: Kontrollige vedrukammitšaid, vedrulehti, vedrupolte, stabilisaatorvarba ja amortisaatoreid kahjustuste suhtes.	
28	Tagumine lehtvedrustus: Kontrollige vedrukammitšaid, vedrulehti, vedrupolte, stabilisaatorvarba ja amortisaatoreid kahjustuste suhtes.	
29	Pidurivoolikud: Kontrollige pidurivoolikuid.	
30	Balansiirvedrustus: Kontrollige-pingutage reaktiivvarda kinnitust ja reaktiivvarda kronsteine.	
31	Balansiirvedrustus: Kontrollige vedrukammitšaid, vedrulehti, stabilisaatorvarba, reaktiivvarda kinnitusrõngaid ning pukse ja amortisaatoreid kahjustuste suhtes.	
32	Šassiiraam ja kronsteinind šassiiraamid: Otsige mõrasid, lahtisi polte ja neete.	
33	Elektrikaablid (24 V) ja suruõhuliinid: Kontrollige kaablite, ühenduste ja kinnituste võimalikke kahjustusi.	

Kabiinis

		Lõpetatud
34	Instrumendid ja indikaatorlambid: Viige läbi toimimiskontroll.	
35	Tuuleklaas, klaasipuhastid: Kontrollige tuuleklaasi, klaasipuhasteid ja pesufunktsiooni.	
36	Küte, ventilatsioon ja konditsioneer: Viige läbi toimimiskontrollid.	
37	Turvavöö: Kontrollige turvavöid.	
38	Peeglid: Kontrollige kahjustuse suhtes. Kontrollige nende reguleeritavust ja soojendusfunktsiooni.	

Kabiinist väljas

		Lõpetatud
39	Välisvalgustus, signaal: Kontrollige valgustuse toimimist. Kontrollige kõiki välisvalgusteid, tagareflektoreid ja signaali. Kasutage juhtseadmeid, et kontrollida, kas esitule kõrguse reguleerimine töötab.	
40	Kabiini ventilatsioon: Vahetage kabiini õhufilter ja puhastage eelfilter (kui on olemas).	
41	Ukselukud: Viige läbi toimimiskontroll.	
42	Aknapesuvedelik: Lisage juurde pesuvedelikku.	
43	Jahutussüsteem: Kontrollige, kas jahutusvedelikku on vaja vahetada. Selle vahetusvälp on 48 kuud või 600 000 km, olenevalt sellest, kumb toimub varem.	
44	Jahutussüsteem: Kontrollige vedeliku taset. Kontrollige vedeliku külmumispunkti: °C. Kohandage vastavalt vajadusele.	
45	Roolivõimendi: Tähtis! Puhastage õlimõõtevarda ümbrus. Kontrollige õlitaset. Kontrollige lekkeid.	

46	Kabiini vedrustus: Kontrollige, kas kaablitel ja vedrudel on kahjustusi. Kontrollige sõiduki taseme reguleerimist.	
47	Õhufiltri padrun õhupuhastajas: Uuendage õhufiltri padrun. Uuendage vajaduse korral kaitsepadrunit (kui on olemas).	
48	Määrimine: Määrige kabiini.	

Šassiile

		Lõpetatud
49	Aku pealüliti: Lülitage aku pealüliti välja ja sisse. Märkus: Mootor peab olema välja lülitatud. Kontrollige ja määrige käivitipesa katet, kui see on olemas.	
50	Akud, 24 V: Kontrollige, et akud on kindlalt kinnitatud. Kontrollige, et ühendused ja kaablid ei oleks kahjustatud.	
51	Akud, 24 V: Kontrollige aku seisukorda ja vedeliku taset. Vedeliku taseme kontrollimine ei ole hooldusvabade akude puhul välistatud.	
52	Akud, 24 V: Puhastage akud.	
53	Kütusesüsteem: Kontrollige, et kütusesilt oleks paigas. Kui silt puudub, paigaldage uus.	
54	Haakesead: Kontrollige kulumist ja toimimist ning määrige.	

Kallutatud kabiin

		Lõpetatud
Kallutage kabiini		
55	Leke: Kontrollige, õli-, jahutusvedeliku, õhu- ja heitgaasileket. Tehke kontrollid, mis kehtivad olenevalt sõiduki tehnilistest andmetest.	
56	Kabiini kallutusmehhanism: Kontrollige tõmbepiiriku ja kabiini tõstesilindri kinnituse kruvisid. Kontrollige lekete olemasolu.	
57	Kabiinilukk: Määrige ja testiga lukustusmehhanismi.	
58	Opticruise: Kontrollige pikisuunalise käiguga silindri õlitaset.	
59	Kütusepaak: Kontrollige kütusepaake.	
Tõstke esisild ja toestage telje tugialustega		
60	Juhitavad sillad: Kontrollige rattalaagrite lõtku.	
61	Juhitavad sillad: Kontrollige käändtelje poldi lõtku.	
62	Juhitavad sillad: Kontrollige tolmuksaateid ja liigendeid kahjustuste suhtes.	

63	Juhitavad sillad: Vaadake, kas roolivarda värvkattel on kulumisjälgi. Kulumisjälgede olemasolul kontrollige roolivarda läbimõõtu.	
64	Juhitavad sillad: Kontrollige lõtke kuulliigendites.	
Sõiduki all		
65	Määrimine: Määrige šassiid.	
Langetage esisild		
66	Mootor: Hooldage tsentrifugaalset õlipuhastit.	
67	Mootor: Uuendage õlifilter. Kontrollige lekkeid.	
68	Mootor: Lisage õli ja kontrollige silti.	
69	Kütusesüsteem: Vahetage kütusefilter.	
70	Kütusesüsteem: Õhutustage kütusesüsteem.	
71	Õhukuivati: Vahetage õhukuivati filtrit.	
72	Diiselmootor: Kontrollige ja reguleerige klapivahet. Sisselaskeklapp: 0,45 mm ja väljalaskeklapp: 0,70 mm.	
73	Jahutussüsteem: Kontrollige veorihmu, rihmapingutit ja pingutusrulle.	
Langetage kabiin		
74	Siduriõli paak: Vahetage siduriõli. Kontrollige lekete olemasolu.	

Lühike proovisõit 2		
		Lõpetatud
75	Roolimine: Viige läbi toimimiskontroll.	
76	Sidur ja käigukast: Viige läbi toimimiskontroll.	
77	Pidurid: Kontrollige, et teeninduspidur, seisupidur, mootoripidur ja aeglusti toimivad.	

Pärast proovisõitu		
	Teostatakse arvutiga	Lõpetatud
78	Juhtseaded: Lugege võimalikke rikkekoode. Kustutage rikkekoodid.	

Märkused