

AX	HOOLDUSJUHEND	ALWAYS	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000	32500	35000	37500	40000	42500	45000	47500	50000	52500	55000	57500	60000	
	Hooldus peale pesuarvu täitumist ->																									
Määrimine																										
	Sõidu- ja tõsterattad 8tk	X																								
	Küljeharja liikumiserattad	X																								
	Katuseharja rattad	X																								
	Hammasrihma rattad	X																								
	Küljekõrgsurveliigendid	X																								
	Katuseharja pöörlemisrullikud	X																								
	Küljeharja liigendid		X			X			X			X			X			X			X			X		
	Küljekõrgsurve liitmikud		X			X			X			X			X			X			X			X		
	Õhuregulaatori tühjendamine	X																								
	Õhuregulaatori õli täitmine	X																								
Kontrollimine, puhastamine, vajadusel vahetamine																										
	Katuseharja stoppsüsteem	X																								
	Plastikliigendid	X																								
	Kemikaalide süsteem: kogused ja kontroll	X	M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M	
	Voolikute ja kaablite kontroll	X																								
	Fotosilmade kontroll	X																								
	Kõrgsurve ja kemikaalide pihustite kontroll	X																								
	Koduradade kontroll ja seadistamine	X																								
	Induktiivülilitite kontroll	X																								
	Liikumisrattade kontroll	X																								
	Energiaketi siinide kontroll, puhastus ja määrimine	X																								
Varuosade vahetus																										
	Küljekõrgsurvevoolikud				C				C				C				C			C					C	
	Küljekõrgsurve liigendid								C				C				C			C					C	
	Küljekõrgsurve liigutusmootorid								C								C								C	
	Katuseharja tõsterihm								C										C							
	Küljeharja hammasrihm												C												C	
	Hammasrihma rattad																	C								
	Kõrgsurvepumba kontaktorid																		C							
	Sagedusmuundurid																				C					
	Sõidurattad ja laagrid																	C								
	Sõidureduktorid																	C								
	Kõrgsurvepumpade õlivahetus		C		C				C				C				C			C					C	
	Kõrgsurvevoolikud energiaketis														C											

X=Alati C= varuosade vahetus M= Kontroll

Masina number:

Pesuarv:

Hoolduse aeg:

Hooldustehnik:

Klient:

Pesuseadet kontrollida erinevate pesuprogrammidega.