

Tsooni TEST

MÄRKUS: Testimise teated on madalaima prioriteediga ja neid ei kuvata paneeli poolt automaatselt!

Aktiivse testi indikatsioon

Testmise teated tsoonidele

Tsoonide arv testimisel

The screenshot shows the iRIS4 control panel interface. On the left, there is a vertical list of status indicators: HÄIRE, EELHÄIRE, RIKE, SÜSTEEMI RIKE, VAIGISTATUD, VIIDE, VÄLJA LÜLITATUD, TEST (highlighted in red), and TOIDE. In the center, there is a section titled 'Tsoonide arv testimisel' (Number of zones being tested) showing a grid of numbers from 1 to 96. The number 3 is highlighted in red. On the right, there is a section titled 'Testmise teated tsoonidele' (Test messages to zones) showing a list of zones with their respective test status. The 'TEST' button is highlighted in red.

Nupude järjekord TSOONI testimiseks:

1. **LIGIPÄÄS 1** **OK** **Süsteem** **Hooldus**

Kood tasemele 2 või 3

2. **Test** **Tsooni testimine**

3. **Vali tsoonid testimiseks. Kõikide tsoonide testimiseks vajuta "Vali kõik" nupule. Vajuta üles/alla nuppe, et vaadata testitavate tsoonide numbered. Vajuta "Test" testmise alustamiseks.**

The first screenshot shows the iRIS4 control panel with the 'Test' button highlighted in red. The second screenshot shows the iRIS4 control panel with the 'Test' button highlighted in red. The first screenshot shows the 'Test' button highlighted, and the second screenshot shows the 'Test' button highlighted.

4. **VÄLJU** **Mine testitavasse tsooni ning aktiveeri testitavad andurid.** 5.

Nupu järjekord TSOONI testimiset väljumiseks:

5. **MENÜÜ** **Süsteem** **Hooldus** **Test**

Tsooni testimine **Peata**

VÄLJALÜLITAMINE

MÄRKUS: VÄLJALÜLITAMISE teated on kõrge prioriteediga sündmused, aga neid ei kuvata paneeli poolt automaatselt!

VÄLJALÜLITAMISE indikatsioon

The screenshot shows the iRIS4 control panel interface. On the left, there is a vertical list of status indicators: HÄIRE, EELHÄIRE, RIKE, SÜSTEEMI RIKE, VAIGISTATUD, VIIDE, VÄLJA LÜLITATUD (highlighted in red), TEST, and TOIDE. In the center, there is a section titled 'Väljalülitamise indikatsioon' (Disarm indication) showing a grid of numbers from 1 to 96. The number 3 is highlighted in red. On the right, there is a section titled 'Testmise teated tsoonidele' (Test messages to zones) showing a list of zones with their respective test status. The 'VÄLJA LÜLITATUD' button is highlighted in red.

Nupu järjekord VÄLJALÜLITAMISEKS:

1. **LIGIPÄÄS 1** **OK** **Süsteem** **Hooldus**

Kood tasemele 2 või 3

Nupu järjekord TSOONI VÄLJALÜLITAMISEKS:

2. **Lülita välja** **Tsoonid** **Tsooni number** **1**

Vali tsoon väljalülitamiseks.

3. **Tsooni olek** **Lubatud** **Keelatud** **Kohalda** **Tsoon on väljalülitatud**

Nupu järjekord VÄLJUNDITE VÄLJALÜLITAMISEKS:

2. **Lülita välja** **Väljundid** **Vali väljund väljalülitamiseks: sireen, päästeamet, tulekaitse, veaväljund, relee 1-4**

3. **Lubatud** **Keelatud** **Kohalda** **Väljund on väljalülitatud.**

Sa võid välja lülitada korraga mitu väljundit.

Nupu järjekord AHELA SEADME VÄLJALÜLITAMISEKS:

2. **Lülita välja** **Ahela seadmed** **Seadme nimi** **Vali seadme aadress.**

3. **Lubatud** **Keelatud** **Kohalda** **Ahela seade on väljalülitatud.**

TSOONIDE, VÄLJUNDITE ja AHELA SEADMETE VÄLJALÜLITAMISE LÕPETAMINE:

1. **2** **3** **Keelatud** **Lubatud** **Kohalda** **Tsoon/Väljund/Ahela seadme väljalülitamine on lõpetatud.**