

OHUTUSJUHEND KAHVELKÄRU**VÕIMALIKUD OHUD INIMESTELE JA NÕUDED TÖÖKESKKONNALE**

- Raskuste käsitsi teisaldamisel vale tõstetehnika kasutamine.
- Liiga suure raskuse teisaldamisel vms juhtumi korral tekkida võiv lihasrebend.
- Teisaldatava eseme kukkumine töötaja peale.

KEELATUD TEGEVUSED

- Keelatud on kahvelkäruga kõrgemalt tasapinnalt madalamale liikumine (eriti kui tegemist on kõrge ja ebastabiilse laadungi teisaldamisega), kui selleks puudub vastav kaldtee.
- Keelatud on tõsta alust ühe kahvliharuga.

ENNE TÖÖ ALUSTAMIST

- Kui kahvelkäru ei ole pikka aega kasutatud, võib selle hüdraulikasüsteemis olla õhku. Õhu eemaldamiseks süsteemist toimi järgmiselt:
 - vajuta käepidet ja tee samal ajal 4—6 kiiret pumpamisliigutust;
 - vabasta käepide;
 - korda eelnevat seni, kuni tõstmine töötab normaalselt.
- Kontrolli, et kõik rattad on terved ja pöörlevad vabalt.
- Kontrolli, et kahvli otsarattad on terved.
- Vaata üle põrandapinna korrasolek, millel kahvelkäruga töötama asud. Veendu, et sellel ei oleks maha valgunud vett, õli ega ka muid vedelikke.

NÕUTUD ISIKUKAITSEVAHENDID

- Kindad.
- Turvasaapad terasest otste ja kummitaldadega.
- Tööriided.

TÖÖ AJAL

- Kahvelkäru tõstevõime on kirjas käepideme sangal.
- Kahvelkäru korrasolekut tuleb kulumise vähendamiseks kontrollida iga päev.
- Kahvelkäruga tohib transportida ainult kaubaaluseid.
- Keelatud on kahvelkäruga ise sõita või transportida inimesi.

Kaubaaluste tõstmine:


- veendu, et alus, mida tõstma hakkad, on terve;
- lükka kahvlid lõpuni aluse alla;
- kahvelkäru kerel olev kleebis näitab, kuidas koormat tõsta ja liigutada;
- tõstmiseks tee käepidemega pumpamisliigutusi;
- kauba tõstmisel mitte ületada tootja- või maaletoojapoolses dokumentatsioonis määratud tõstejõudu;
- kui võimalik, väldi raskuste teisaldamist kaldteel.

Kaubaaluste transportimine:

- veendu, et teele ei jääks ette takistusi (nende olemasolul eemalda need enne transportimise alustamist);
- liikuda võib kahvelkäruga nii seda käepidemest enda järel tõmmates kui ka enda ees lükates;
- aluse transportimisel ära kiirusta;
- kahvelkäru koos alusega pöörates ole ettevaatlik, jälgi, et pööramiseks oleks piisavalt ruumi (läheduses ei oleks teisi kaubaaluseid, mis võiksid puruneda);
- kahvelkäruga alust transportides jälgi, et sa ei ohustaks teisi kaastöötajaid;
- vii alus soovitud kohta;
- vajadusel palu lisaabijõudu teisaldatava laadungi toetamiseks külgedelt ja juhtudel, kui lasti suuruse tõttu ei ole liikumisteed näha.

Kaubaaluste allalaskmine:

- enne aluse allalaskmist veendu, et läheduses ei oleks kaastöötajaid, keda see võiks ohustada;
- veendu, et miski ei takistaks aluse allalaskmist;

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ alust alla lastes ära seisa alusele liiga lähedal (oht, jalg võib jääda aluse alla); ➤ lase alus alla käepideme sangal olevale kangile vajutades; ➤ ära lase alust liiga kiiresti alla (kiirelt alla lastes võib õrnem kaup alusel puruneda). |
| PÄRAST TÖÖD | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli üle kõik rattad ja võllid, kuna nende vahele võivad jääda nöörid, kiled, traadid jms, mis võib põhjustada rataste kinniilumist. • Pane kahvelkäru korralikult ära, jättes sang üles, et vältida komistamisohtu, ning langetades kahvlid. • Ära jäta kahvelkäru sinna, kus see võiks segada teiste aluste transportimist või töökaaslaste liikumist. • Ära jäta kahvelkäru aluste alla. |

8 tunni jooksul teisaldatavate aluste hulk ja sellest lähtuv tööriista valik

