Truup, tema sissevool ja suue puhastada pinnasest
Toru ots
Regulaatorkaev väljavool 70 l/s
Regulaatorkaev väljavool 20 l/s
Regulaatorkaev väljavool 10 Ø400
Regulaatorkaev väljavool 381/s
Pumplak
PumplaS1
PumplaS2
PumplaD
Trapp
Pumpla sissevoolu tuleb paigaldada silper
Paigaldada ankurdusplaat
Paigaldada koormusjaotustross ja ankurdus plaat
osavusliikumine
Kanalisatsiooni liitumispunkt
Kaablikaev
Veevarustuse liitumispunkt
Tuletõrje veehoidla
Tuletõrje veehoidla liitumispunkt
Tuletõrje veehoidla kaablikaev
Tuletõrje veehoidla veevarustuse liitumispunkt
Tuletõrje veehoidla kanalisatsiooni liitumispunkt
Tuletõrje veehoidla kaablikaev
Tuletõrje veehoidla ventiilikaev
Tuletõrje veehoidla ventiilikaev
Tuletõrje veehoidla ventiil