Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti tee kraaviga - 0.025 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.035 km 1:250

1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.16 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.225 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.35 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.425 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.56 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.69 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.75 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.83 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil paralleelkulgemisel 22267 Melliste-Heiti teega - Poka tee 20 kinnistul 1:250

1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.91 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.96 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil paralleelkulgemisel 22267 Melliste-Heiti teega - 0.965 - 1.055 km 1:250

1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

Mikrotorustiku pikiprofiil ristumisel 22267 Melliste-Heiti teega - 1.02 km 1:250



1. PE D50 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad läbi. Kui vardad on standikavikust läbi lõpukaevikuse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D50 toru ja tõmmitakse tagasi standikavikusse. Seejärel tõmmitakse side mikrotorustikult torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne olukord.
2. Enne suunduurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate **trasside asukohad ja sügavused**. Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad.

LEGENDI MVEB
Tartu maakond, Kambja vald, Mellise küla piirkonna ühisveevärk ja kanalisatsioon
Lepaseaia tee 4a, Tähtvere alevik, Tartu vald, 61709
Telefon 51 73 000

Asukohaplaan

Koostas	Janek Lillemaa		07.2025	Mõõtkava	1:250
Kontrollis	Janek Lillemaa		07.2025	Töö nr	22267
Projekteerija	Janek Lillemaa		07.2025	Staadium	EE

EELP Kommunaalprojekt